

ตารางคุณสมบัติเครื่อง

รุ่น	VS1201S	VS704C	VS502SB	VS713CD	VS1208CD	VS805MC
ความกว้างช่องใส่เอกสาร	225 มม.	225 มม.	220 มม.	225 มม.	220 มม.	220 มม.
ความกว้างช่องใส่แผ่นซีดี, ดีวีดี	--	--	--	120 มม.	120 มม.	120 มม.
ทำลายเอกสารครั้งละไม่เกิน (กระดาษ 70 แกรม)	10 แผ่น	7 แผ่น	5 แผ่น	7 แผ่น	12 แผ่น	8 แผ่น
ทำลายแผ่นซีดีครั้งละ	--	--	--	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น
ขนาดเครื่อง (มม.)	340x219x387	322x190x380	285x142x344	335x220x389	360x244x464	338x218x390
น้ำหนักเครื่อง	2.3 kg.	3.65 kg.	1.7 kg.	5 kg.	5.8 kg.	5.3 kg.
ใช้ไฟ	220V	220V	220V	220V	220V	220V
กินไฟ	1.5 A	1.3 A	0.8 A	1.75 A	1.5 A	2.0 A

คู่มือการใช้งาน
เครื่องทำลายเอกสาร VIGORHOOD
VS - SERIES



จัดจำหน่ายและบริการโดย

บริษัท สเตป คอมเมอร์เชียล จำกัด
1449 ชั้น 3 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. **0-2381-2494-99** แฟกซ์: **0-2390-2714**
www.stepcommercial.com Email: sales@stepcommercial.com

โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

ข้อแนะนำและคำเตือนในการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กไฟให้แน่นและอย่าใช้ปลั๊กพ่วงร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
2. อย่าใช้งานหากสายไฟชำรุด
3. อย่าใช้งานโดยยกหัวเครื่องออกจากตัวถัง
4. ใช้ตัดทำลายกระดาษหรือแผ่นซีดี, ดีวีดี ตามที่ระบุในคุณสมบัติของเครื่องแต่ละรุ่นเท่านั้น อย่าใส่วัสดุอื่น เช่น กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติก เข้าไปในเครื่อง
5. ในกรณีที่ใช้งานเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้มอเตอร์หยุดทำงานได้ ให้รอจนมอเตอร์เย็นลงประมาณ 40 นาทีแล้วจึงเริ่มใช้งานใหม่
6. อย่าแกะหรือถอดชิ้นส่วนของเครื่องเอง เพราะท่านอาจได้รับอันตราย หากเครื่องไม่ทำงานหรือสงสัยว่าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งฝ่ายบริการของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบ

วิธีการใช้งานสำหรับรุ่น VS1201S, VS704C, VS502SB

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
2. เปิดสวิตช์ไปที่ **AUTO** เครื่องจะทำงานเมื่อใส่กระดาษเข้าไปและจะหยุดทำงานเองเมื่อกระดาษถูกตัดทำลายเรียบร้อยแล้ว
3. ความสามารถในการทำลายกระดาษของเครื่องแต่ละรุ่นเป็นดังนี้

รุ่น VS1201S	ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละไม่เกิน 10 แผ่น
รุ่น VS704C	ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละไม่เกิน 7 แผ่น
รุ่น VS502SB	ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละไม่เกิน 5 แผ่น

4. ระหว่างใช้งานหากมีกระดาษติด ให้เอาเศษกระดาษในถังทิ้งทั้งหมดก่อน แล้วจึงกดหรือเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งถอยหลัง (**REVERSE**) และใช้มือจับที่กระดาษส่วนที่ค้างอยู่ด้านนอกเครื่องดึงออกมา หากไม่เศษกระดาษทั้งก้อนอาจทำให้เครื่องดึงเศษกระดาษในถังย้อนกลับขึ้นมาด้วยซึ่งอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้

5. ในกรณีที่ใช้งานทำลายเอกสารเป็นเวลานานติดต่อกัน(2-3 นาที) ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)โดยไม่มีหยุด เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นระบบจะตัดการทำงานของมอเตอร์ ท่านต้องรอประมาณ 40 นาทีจนกว่ามอเตอร์จะเย็นลงจึงจะเริ่มใช้งานต่อไปได้
6. ควรเศษกระดาษที่ก้อนที่ค้างจะเต็มทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระดาษที่ติดทำลายแล้วย้อนกลับเข้าไปในเครื่อง

วิธีการใช้งานสำหรับรุ่น VS713CD, VS805MC, VS1208CD

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
2. เปิดสวิตช์ไปที่ **AUTO** เครื่องจะทำงานเมื่อใส่กระดาษเข้าไปและจะหยุดทำงานเองเมื่อกระดาษถูกตัดทำลายเรียบร้อยแล้ว

รุ่น VS713CD	ใส่กระดาษ (70 แกรม) ครั้งละไม่เกิน 7 แผ่น
รุ่น VS805MC	ใส่กระดาษ (70 แกรม) ครั้งละไม่เกิน 8 แผ่น
รุ่น VS1208CD	ใส่กระดาษ (70 แกรม) ครั้งละไม่เกิน 12 แผ่น

3. ในการใช้ตัดทำลายแผ่นซีดีหรือดีวีดี ให้ใส่แผ่นลงในช่องด้านบนเหนือช่องทำลายกระดาษครั้งละ 1 แผ่นเท่านั้น และขณะใช้ทำลายแผ่นซีดีหรือ ดีวีดี ห้ามใช้ทำลายกระดาษพร้อมกัน จะทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย และอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
4. ระหว่างใช้งานหากมีกระดาษติด ให้เอาเศษกระดาษในถังทิ้งทั้งหมดก่อน แล้วจึงกดหรือเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งถอยหลัง (**REVERSE**) และใช้มือจับที่กระดาษส่วนที่ค้างอยู่ด้านนอกเครื่องดึงออกมา หากไม่เศษกระดาษทั้งก้อนอาจทำให้เครื่องดึงเศษกระดาษในถังย้อนกลับขึ้นมาด้วยซึ่งอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้
5. ในกรณีที่ใช้งานทำลายเอกสารเป็นเวลานานติดต่อกัน(2-3 นาที) ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)โดยไม่มีหยุด เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นระบบจะตัดการทำงานของมอเตอร์ ท่านต้องรอประมาณ 40 นาทีจนกว่ามอเตอร์จะเย็นลงจึงจะเริ่มใช้งานต่อไปได้
6. ควรเศษกระดาษที่ก้อนที่ค้างจะเต็มทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระดาษที่ติดทำลายแล้วย้อนกลับเข้าไปในเครื่อง