

## ข้อแนะนำและคำเตือนในการใช้งาน

- เสียบปลั๊กไฟให้แน่นและอย่าใช้ปลั๊กไฟพ่วงร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- อย่าใช้งานหากสายไฟชำรุด
- ใช้ตัดทำลายกระดาษหรือแผ่นซีดี, ดีวีดี ตามที่ระบุในคุณสมบัติของแต่ละรุ่นเท่านั้น อย่าใส่วัสดุอื่น เช่น กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติก, เศษผ้า ฯลฯ เข้าไปในเครื่อง
- ในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้มอเตอร์หยุดทำงานได้ ให้รอจนมอเตอร์เย็นลงประมาณ 40 นาที แล้วจึงเริ่มใช้งานใหม่
- อย่าแกะหรือถอดชิ้นส่วนของเครื่องเอง เพราะท่านอาจได้รับอันตราย หากเครื่องไม่ทำงานหรือชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กออก แล้วแจ้งฝ่ายบริการของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบ
- เมื่อไม่ใช้งานกรุณาถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

## วิธีใช้งานเครื่องทำลายเอกสาร

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น
2. ตรวจสอบว่าถังรองรับกระดาษใส่แนบสนิทอยู่กับตัวเครื่องหรือไม่ ถ้าถังใส่ไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน หากมีเศษกระดาษในถังให้เททิ้งก่อน
3. ไฟสีเขียวจะติดแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน เครื่องจะทำงานเมื่อใส่กระดาษเข้าไปและจะหยุดทำงานเองเมื่อกระดาษถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว
4. ความสามารถในการทำลายกระดาษของเครื่องแต่ละรุ่นเป็นดังนี้  
รุ่น NT-15C ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละ 12-15 แผ่น  
รุ่น GRANDEUR V-S ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละ 10-12 แผ่น  
รุ่น WINNER V-T ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละ 24-26 แผ่น  
รุ่น WINNER V-S ทำลายกระดาษ (70 แกรม) ได้ครั้งละ 18-20 แผ่น
5. ในการใช้งานทำลายแผ่นซีดี, ดีวีดี, บัตรเครดิต ให้ทำลายทีละ 1 แผ่นเท่านั้น ในรุ่นที่มีช่องใส่แผ่นซีดีแยกต่างหากให้ใส่แผ่นซีดี, ดีวีดีครั้งละ 1 แผ่นในช่องสำหรับใส่แผ่นซีดี, ดีวีดีด้านบนช่องใส่กระดาษ ส่วนรุ่นอื่นๆ สามารถใส่แผ่นซีดี, ดีวีดีครั้งละ 1 แผ่นในช่องทำลายเอกสารได้เลย

**ขณะใช้งานทำลายแผ่นซีดี, ดีวีดี ห้ามใช้งานทำลายเอกสารไปพร้อมกันจะทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน**

6. ระหว่างใช้งานหากมีกระดาษติด ถ้าเครื่องไม่หยุดทำงานเองให้กดปุ่ม **STOP** แล้วพิเศษกระดาษในถังทั้งหมดก่อน จึงกดปุ่ม **REVERSE** พร้อมกับใช้มือจับกระดาษส่วนที่ค้างอยู่บนเครื่องดึงออกมา หากไม่พิเศษกระดาษทิ้งก่อนอาจทำให้เครื่องดึงเศษกระดาษในถังย้อนขึ้นมาด้วยซึ่งอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้
7. ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง และควรพิเศษกระดาษทิ้งก่อนที่ถังจะเต็มทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระดาษที่ตัดทำลายแล้วถูกดึงย้อนกลับเข้าไปในเครื่อง